



OIL AWAY S-200 PROCÉDURES D'APPLICATION

Oil Away S-200 est un accélérateur de bioremédiation utilisé pour le traitement des déversements ou des fuites d'hydrocarbures. Il s'agit d'une solution non intrusive et économique pour le nettoyage des hydrocarbures, par exemple : essence, diesel #2 à #6, carburacteur, kérosène, huiles lubrifiantes, huiles hydrauliques, pétroles bruts et produits similaires.

Oil Away S-200 est un liquide blanc fluide qui peut être pulvérisé à l'aide d'équipements de pulvérisation traditionnels pour liquides, tels que : pulvérisateurs à pression ou pulvérisateurs dorsaux. Le taux d'application recommandé est d'environ 1 pour 1 en poids d'Oil Away S-200 par rapport à l'hydrocarbure à traiter. Autrement dit, utiliser 1 livre d'Oil Away S-200 pour chaque livre d'hydrocarbure à traiter.

Pour les applications sur l'eau, utiliser environ 1 livre d'Oil Away S-200 pour chaque livre d'hydrocarbure. La quantité d'hydrocarbure à la surface peut être calculée selon son épaisseur estimée par verge carrée. Par exemple, un déversement d'une épaisseur de 5 mm équivaut à environ 1 livre par verge carrée.

Pour l'application sur des nappes iridescentes, recouvrir complètement la surface d'une légère couche d'Oil Away S-200 afin d'obtenir une couverture complète. La combinaison nappe/Oil Away S-200 verra sa surface diminuer de façon exponentielle en s'agglomérant en petites masses gélatineuses qui peuvent être récupérées à l'aide d'équipements d'écumage traditionnels ou qui se biodégraderont à la surface de l'eau.

Pour les applications sur un sol contaminé à plus de 1 pied de profondeur, le sol doit être retourné ou excavé et une quantité suffisante d'Oil Away S-200 doit être appliquée afin d'humecter complètement le sol contaminé. Cela permet à l'air de circuler et maintient ainsi une condition aérobie. Pour les zones fortement contaminées, répéter l'application après une semaine afin d'accélérer le processus de remédiation.

Pour les applications en surface, utiliser environ 1 livre d'Oil Away S-200 pour chaque livre d'hydrocarbure. La quantité d'hydrocarbure à la surface peut être calculée selon son épaisseur estimée par verge carrée. Par exemple, un déversement d'une épaisseur de 5 mm équivaut à environ 1 livre par verge carrée.

Pour une contamination importante, de plus de 5 millimètres d'épaisseur, deux applications — à une semaine d'intervalle — sont recommandées en raison de l'effet synergique pouvant être créé.

Pour une contamination ancienne et altérée par les intempéries dans les stationnements ou sur des surfaces solides, deux applications — à une semaine d'intervalle — sont recommandées afin d'accélérer le processus de remédiation.